

EN	ES	IT	NL	DA	NO	AR	JP
FR	DE	PT	EL	FI	SV	RU	ID
CS	HU	LV	PL	BG	SL	KO	TH
ET	LT	MT	RO	SK	TR	MS	ZH

GP CATII








The Ansell logo consists of the word "Ansell" in a bold, blue, sans-serif font. A thick, blue, curved underline is positioned beneath the text, starting under the 'A' and ending under the 'l'.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ И НАРУКАВНИКИ КОМПАНИИ ANSELL ВЕРСИЯ GP, КАТЕГОРИЯ II

А. Использование

Этой инструкцией по применению надлежит пользоваться вместе со специальной информацией, приведенной на упаковке или на вкладыше внутри каждой упаковки. Эти перчатки и нарукавники созданы для защиты рук и/или предплечий главным образом от риска механических воздействий; они соответствуют всем применимым гармонизированным стандартам EN или EN ISO, как показано с помощью пиктограмм, напечатанных непосредственно на перчатках или нарукавниках или на вкладышах в их упаковке. Таким образом, эти перчатки и/или нарукавники обеспечивают защиту от конкретных рисков, как показано с помощью пиктограмм, которые определены соответствующими гармонизированными стандартами. Перчатки и нарукавники соответствуют требованиям Европейской директивы 89/686/ЕЕС (до 21 апреля 2018 года) и Регламента ЕС 2016/425 (с 21 апреля 2018 года). Перчатки и нарукавники, маркированные пиктограммой, обозначающей пригодность для контакта с пищевыми продуктами, также соответствуют требованиям Регламентов ЕС 1935/2004 и 2023/2006, а также всем применимым национальным нормативам в отношении материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Эти перчатки и нарукавники должны использоваться исключительно для указанных выше целей, для которых они предназначены.

Расшифровка символов и пиктограмм:

 <p>А В С D E P EN 388:2016</p>	<p>Защита от опасных механических воздействий А: Стойкость к истиранию (уровни защиты от 0 до 4) В: Стойкость к порезам дисковым лезвием (уровни защиты от 0 до 5) С: Стойкость к разрывам (уровни защиты от 0 до 4) D: Стойкость к проколам (уровни защиты от 0 до 4) E: Стойкость к порезам, определенная с помощью машины TDM по стандарту ISO EN 13997 (уровни защиты от А до F) P: Защита от ударных воздействий (дополнительное свойство) = перчатки, обеспечивающие защиту от ударных воздействий в области костяшек пальцев (не относится к области пальцев, которую невозможно протестировать). Отсутствие буквы «P» означает, что изделие не обеспечивает защиту от ударных воздействий.</p>	<p>Если перед обозначениями уровней защиты под пиктограммой EN 388 стоит префикс EU, BR или PRC, это значит, что данные уровни защиты были оценены либо Европейским уполномоченным органом в соответствии со стандартом EN 388:2016, либо Бразильским институтом сертификации в соответствии со стандартом EN 388:2003, либо Институтом стандартов и сертификации Китайской Народной Республики в соответствии со стандартом GB 24541. Внимание! Уровни защиты, присвоенные перчаткам, основаны на результатах испытаний, проведенных с материалом, взятым с ладонной части перчаток. Если у перчаток несколько слоев, общая оценка ее защитных свойств может не соответствовать защитным свойствам самого наружного слоя перчатки.</p>
 <p>А В С EN 511:2012</p>	<p>Защита от пониженных температур А: Конвективный холод (уровни защиты от 0 до 4) В: Контактный холод (уровни защиты от 0 до 4) С: Водопроницаемость (0 или 1) – Внимание! перчатки и нарукавники, маркированные как водопроницаемые (уровень 0), при намокании могут терять свои термоизолирующие свойства и больше не защищать от холода.</p>	 <p>EN 16350:2012</p> <p>Перчатки и нарукавники, отвечающие требованию (Электростатическая связь <math>< 10^6 \text{ Ом}</math>), для выполнения работ в непосредственной близости от горячих или взрывоопасных веществ.</p>
	<p>Данное изделие сертифицировано на соответствие требованиям Регламентов ЕС о средствах индивидуальной защиты.</p>	 <p>EN 420:2003 + A1:2009</p> <p>Перед использованием перчаток и нарукавников ознакомьтесь с инструкцией по применению или обратитесь в компанию Ansell за дополнительной информацией.</p>
	<p>Пригодны для контакта с любыми пищевыми продуктами (сертифицировано в странах ЕС).</p>	 <p>TP TC 019/2011</p> <p>Изделие сертифицировано на соответствие требованиям действующего в России Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (TP TC 019/2011).</p>

Сертификат ЕС на соответствие требованиям типовых испытаний (Модуль B), выданный бельгийской организацией Centexbel (идентификационный № 0493), (Technologipark 7, B-9052 Zwijnaarde, Belgium).

Для получения более подробной информации о рабочих характеристиках перчаток обращайтесь в компанию Ansell.

Для получения экземпляра нашей Декларации о соответствии требованиям ЕС перейдите по следующей ссылке: www.ansell.com/regulatory

Б. Сведения о способах безопасного применения изделия

1. Никогда не работайте в этих перчатках с химикатами.
2. Перед использованием перчаток и/или нарукавников внимательно осмотрите их, чтобы выявить любые дефекты или изъяны. Не носите перчатки и нарукавники, загрязненные с внутренней стороны: они могут раздражать кожу и привести к ее воспалению или вызвать еще более серьезное заболевание.
3. Эти перчатки и нарукавники не следует подносить к открытому огню.
4. Загрязненные перчатки и нарукавники перед снятием следует очистить, обмыть или обсушить.
5. Перчатки и нарукавники с низким уровнем стойкости к разрывам или выше (по стандарту EN 388) не следует использовать для защиты от зубчатых ножей или при риске зацепления с движущимися деталями машин.
6. Не все перчатки и нарукавники, пригодные для контакта с пищевыми продуктами, могут использоваться для работы с любыми пищевыми продуктами. Компоненты материала некоторых перчаток и нарукавников могут переходить в определенные виды пищевых продуктов. Чтобы узнать, какие ограничения применяются и с какими конкретными пищевыми продуктами можно работать в этих перчатках или нарукавниках, посоветуйтесь со специалистами компании Ansell или ознакомьтесь с ее Декларацией о соответствии требованиям к перчаткам, пригодным для контакта с пищевыми продуктами.
7. Если на перчатках или нарукавниках нанесена маркировка, то поверхность печати не должна соприкасаться с пищевыми продуктами.
8. Если перчатки и/или нарукавники используются во взрывоопасной среде, убедитесь в том, что они соответствуют требованиям стандарта EN 16350. Лица, носящие эти перчатки, должны быть надлежащим образом экипированы, иными словами, на них должны быть надеты подходящие одежда и обувь.

Внимание! Перчатки и нарукавники нельзя распахивать, открывать, подгонять или снимать в огнеопасных или взрывоопасных средах. Электростатические свойства перчаток и нарукавников могут ухудшаться со временем, по мере использования, при загрязнении и повреждении, и их защита может быть недостаточно в обогащенной кислородом взрывоопасной среде; в этом случае необходима дополнительная проверка пригодности.

В. Ограничения по применению

Некоторые перчатки и нарукавники могут содержать вещества, способные вызывать аллергию у чувствительных к ним людей, у которых контакт с этими веществами может привести к раздражению кожи или развитию аллергической реакции. При появлении аллергических реакций нужно немедленно обратиться к врачу. Для получения более подробной информации обратитесь в компанию Ansell.

Г. Инструкция по уходу, правила, условия и сроки хранения

Правила и условия хранения: беречь от воздействия прямых солнечных лучей; хранить в сухом прохладном месте в оригинальной упаковке. Храните вдали от источников озона. При соблюдении правил хранения перчаток и нарукавников, изложенных выше, они не утрачивают своих эксплуатационных свойств, и рабочие характеристики перчаток существенно не меняются. Если рабочие характеристики перчаток или нарукавников ухудшаются со временем или при хранении, то на их упаковке указывается дата истечения срока годности.

Очистка: если перчатки и нарукавники можно стирать, то информация об этом будет приведена на упаковке или на вкладыше внутри каждой упаковки в виде пиктограммы. Для этих перчаток и нарукавников рабочие свойства неиспользованной перчатки или нарукавника не ухудшатся после одного цикла стирки. Ответственность за сохранность рабочих характеристик использованных перчаток или нарукавников после стирки несет пользователь или прачка. Компания Ansell не несет за это ответственности.

Срок хранения: Для латексных и латексодержащих изделий 3 года. Для остальных 5 лет.

Д. Утилизация

Использованные перчатки/нарукавники могут быть загрязнены инфекционными или другими опасными веществами.

Подлежат утилизации в соответствии с правилами, установленными местными властями. Захоронение и сжигание отработанных изделий следует осуществлять в контролируемых условиях.

Е. Размер

Номинальный размер см. на изделии/упаковке.

Ж. Гарантия изготовителя

При использовании изделия по назначению не менее требований указанных в типовых отраслевых нормах или до износа. При соблюдении правил хранения перчаток, изложенных выше, они не утрачивают своих эксплуатационных свойств, и их рабочие характеристики не меняются.

З. Дата изготовления

Дату изготовления см. на изделии/упаковке.