

	EN	ES	IT	NL	DA	NO	AR
	FR	DE	PT	EL	FI	SV	RU
CS	HU	LV	PL	BG	SL	KO	TH
ET	LT	MT	RO	SK	TR	MS	ZH

GPL



Europe

Ansell Healthcare Europe NV

Blvd International, 55

1070 Brussels, Belgium

☎ +32 2 528 74 00 📠 +32 2 528 74 01

www.anselleurope.com

United States

Ansell Healthcare

200 Schulz Drive, Red Bank NJ 07701

☎ +1 800 800 0444 📠 +1 800 800 0445

www.ansellpro.com

Japan

Ansell Japan Ltd.

Tokyo, Japan

☎ +81 3 5805 3781

Malaysia

Ansell Services (Asia) Sdn Bhd

☎ +60 3 5541 9797

Canada

105 Lauder Street, Cowansville J2K 2K8

☎ +1 800 363 8340

Australia

Ansell Limited

Level 3, 678 Victoria Street,

Richmond, Vic, 3121

☎ +61 1800 337 041 📠 +61 1800 803 578

www.ansellasiapacific.com

Ansell

ÁLTALÁNOS RENDELTETÉSŰ ANSELL KESZTYŰK ÉS KARVÉDŐK





A. Használat

A jelen Használati útmutató a csomagoláson vagy az abban található tájékoztatóval együtt használandó. Ezeket a kesztyűket, ill. karvédőket elsődlegesen a kéz és/vagy kar mechanikai és/vagy hőhatásoktól való védelmére alakítottuk ki.

Megfelelnek a 89/686/EGK sz. EU irányelvnek és kiegészítéseinek, jelölésük kielégíti az abban foglalt követelményeket. Megfelelnek (=kesztyűk), illetve tesztelve vannak (=karvédők) a vonatkozó európai szabványok szerint is.

Az élelmiszerekkel való érintkezést jelölő piktogrammal ellátott kesztyűk megfelelnek az 1935/2004 és 2023/2006 jelű EU rendeleteknek, valamint az élelmiszerekkel érintkező anyagokra vonatkozó belföldi rendeleteknek.

Kérjük, gondoskodjon arról, hogy a kesztyűket ill. karvédőket csak a rendeltetésüknek megfelelő célra használja.

 <p>A B C D EN 388: 2003</p>	<p>Mechanikai védelem A: Kopásállóság B: Ellenállás vágásnak C: Ellenállás szakításnak D: Ellenállás átllyukasztással szemben</p>	 <p>A B C D E F EN 407: 2004</p>	<p>Hővédelem A: Éghetőség B: Hővezetés C: Hőátadás D: Hősugárzás E: Apró fémolvadékok-cseppek F: Nagy mennyiségű fémolvadék</p>
 <p>A B C EN 511: 2006</p>	<p>Hideg elleni védelem A: Hűtés hő átbocsátással B: Hűtés hővezetéssel C: Vízáthatóság</p>		<p>Élelmiszerekkel érintkezhet</p>

A védőöltözet EU típusvizsgálati bizonylattal rendelkezik, amelyet a Centexbel Belgium (I.D. 0493/B-9052 Zwijnaarde, Technologiepark 7) állított ki.

Védőhatásokról részletesebb információt kérhet az Anselltől, ahonnan megkaphatja a megfelelőségi tanúsítvány másolatát is.

B. Használati óvintézkedések

- EZEKET A KESZTYŰKET/KARVÉDŐKET SOHA NE HASZNÁLJA VEGYI ANYAGOK ELLENI VÉDELEMRE.
- A kesztyűk/karvédők nem használhatók olyan esetben sem, ha fennáll a veszély, hogy mozgó géprészek közé csípdőhetnek.
- Használat előtt vizsgálja meg a kesztyűt, ill. karvédőt, hogy nem hibás vagy sérült-e. Kerülje a sérült, szennyezett vagy elhasználadott kesztyűk és karvédők használatát.
- A kesztyűket/karvédőket ne tegye ki nyílt lángnak.
- Nem minden, az élelmiszerekkel való érintkezésre alkalmas kesztyű érintkezhet minden élelmiszerral. Egyes kesztyűk anyaga túl nagy mértékű vándorlást mutat bizonyos élelmiszertípusok esetén. A korlátozásokkal kapcsolatban, és annak megállapítására, hogy a kesztyűk mely konkrét élelmiszernél használhatók, tájékozódjon az Ansell műszaki osztályán vagy olvassa el az Ansell élelmiszer-kompatibilitási nyilatkozatát.
- Ha a kesztyű meg van jelölve, akkor a nyomtatott részek nem érintkezhetnek élelmiszerral.
- Egyes típusváltozatok hossza nem éri el az EN 420:2003 szabványban meghatározott minimális hosszúságot, lásd az alábbi táblázatot. Ezek „speciális célra alkalmas kesztyűk”, mert CSAK arra használhatók, hogy a mechanikai hatásoktól védjék a kezét. Ne használja a kesztyűt, ha a mandzsetta részen is szükséges a védelem. Érdeklődjön az Ansell műszaki osztályán vagy kérje a műszaki adatlapot, ha tudni szeretné a kesztyűk hosszát.

Méret	6	7	8	9	10	11
Minimális kesztyűhossz (mm)	220	230	240	250	260	270

C. Anyagösszetevők/veszélyes komponensek

Egyes kesztyűk/karvédők anyaga tartalmazhat olyan összetevőket, amelyekről ismert, hogy túlérzékeny személyeknek bőrirritációt vagy allergiás reakciót váltanak ki. Ha allergiás reakciót tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz.

FIGYELEM: A TERMÉK TERMÉSZETES GUMI LATEXET TARTALMAZ, AMELY ESETLEG ALLERGIÁS REAKCIÓT VÁLTHAT KI.

Bővebb információért forduljon az Ansell műszaki részlegéhez.

D. Kezelési és gondozási útmutató

Tárolás: Óvja a közvetlen napsütéstől, hűvös, száraz helyen tárolja.

Ne tegye ki ózon vagy nyílt láng hatásának.

Tisztítás: A mosható kesztyűk/karvédők kezelésre utaló piktogrammal vannak ellátva, amelyek a csomagoláson vagy az abban található tájékoztatóon találhatóak. E kesztyűk/karvédők esetében a nem használt kesztyű/karvédő teljesítménye nem csökken 1 mosási ciklust követően.

A kesztyűk mosás utáni védőképességéért azonban a vevő vagy a mosást végző vállalkozó felelős. Az Ansell-t ilyen esetben nem terheli felelősség.

E. Ártalmatlanítás

A használt kesztyűk fertőző anyagokkal vagy egyéb veszélyes anyagokkal szennyeződhetnek.

Ártalmatlanításukról a helyi hatósági előírások szerint kell gondoskodni. Ellenőrzött módon hulladéklerakóba vagy hulladékégetőbe kell szállítani őket.