

	EN	ES	IT	NL	DA	NO	AR
	FR	DE	PT	EL	FI	SV	RU
CS	HU	LV	PL	BG	SL	KO	TH
ET	LT	MT	RO	SK	TR	MS	ZH

GPL



Europe

Ansell Healthcare Europe NV

Blvd International, 55

1070 Brussels, Belgium

☎ +32 2 528 74 00 📠 +32 2 528 74 01

www.anselleurope.com

United States

Ansell Healthcare

200 Schulz Drive, Red Bank NJ 07701

☎ +1 800 800 0444 📠 +1 800 800 0445

www.ansellpro.com

Japan

Ansell Japan Ltd.

Tokyo, Japan

☎ +81 3 5805 3781

Malaysia

Ansell Services (Asia) Sdn Bhd

☎ +60 3 5541 9797

Canada

105 Lauder Street, Cowansville J2K 2K8

☎ +1 800 363 8340

Australia

Ansell Limited

Level 3, 678 Victoria Street,

Richmond, Vic, 3121

☎ +61 1800 337 041 📠 +61 1800 803 578

www.ansellasiapacific.com

Ansell

ANSELL UNIVERSALHANSKER & MANSJETTER

A. Bruk

Denne bruksanvisningen skal brukes i tillegg til informasjonen på eller på innsiden av emballasjen.

Disse hanskene og mansjettene er beregnet for beskyttelse av hender og/eller underarmer, hovedsakelig mot mekanisk risiko og termisk risiko.

De samsvarer med og er merket i henhold til EU-Direktiv 89/686/EEC med endringer. De er også i samsvar med (hansker) og er testet (mansjetter) i samsvar med gjeldende europeiske standarder.

Hansker/mansjetter hvor det medfølger matvarepiktogram er i samsvar med EU-direktiv 1935/2004 og 2023/2006 såvel som alle gjeldende nasjonale bestemmelser for materialer som kommer i kontakt med mat.

Hanskene/mansjettene må kun brukes til det formål de er beregnet for.

Forklaring på piktogrammer:

 <p>ABCD EN 388: 2003</p>	<p>Beskyttelse mot mekanisk risiko A: Slitasjemotstand B: Kuttmotstand C: Rivemotstand D: Motstand mot gjennomhulling</p>	 <p>ABCDE EN 407: 2004</p>	<p>Termisk beskyttelse A: Brennbarhet B: Kontaktvarme C: Konveksjonsvarme D: Strålevarme E: Mindre sprut av flytende metall F: Større mengder flytende metall</p>
 <p>ABC EN 511: 2006</p>	<p>Beskyttelse mot kulde A: Konveksjonskulde B: Kontaktkulde C: Vann tetthet</p>		<p>Kan brukes i kontakt med matvarer</p>

EC-Type Kontrollsertifikat er utstedt av Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde. Vennligst kontakt Ansell for ytterligere informasjon om produktets ytelse eller dersom det ønskes en kopi av "Declaration of Conformity".

B. Sikkerhetstiltak for bruk

1. DISSE HANSKENE/MANSJETTENE MÅ ALDRI BRUKES SOM VERN MOT KJEMIKALIER.

2. Hansker/mansjetter bør ikke brukes der hvor det er risiko for sammenfiltring med bevegelige maskindeler.

3. Undersøk hanskene for eventuelle skader eller feil før bruk. Bruk ikke skadede, skitne eller utslitte hansker/mansjetter.

4. Hanskene/mansjettene bør ikke komme i kontakt med åpen flamme.

5. Ikke alle hansker/mansjetter som er egnet for kontakt med matvarer kan brukes i forbindelse med samtlige matvarer. Enkelte hansker/mansjetter kan vise overdrevet migrering i forbindelse med visse typer matvarer. Vennligst ta kontakt med Ansell Teknisk Avdeling eller les Ansell Food Conformity-deklarasjon for informasjon om gjeldende begrensninger og for å få informasjon om hvilken matvarer som kan håndteres.

6. Hvis hanskene/mansjettene er merket, skal den trykte overflaten ikke komme i kontakt med matvarer.

7. Lengden på enkelte hansketyper kan være kortere enn minimumslengden i EN 420:2003 som vist i tabellen nedenfor. Disse hanskene kan kun "brukes til spesielle formål" fordi de KUN beskytter hånden mot mekanisk påvirkning. Bruk ikke slike hansker når beskyttelse fra mansjetter er påkrevet. Vennligst ta kontakt med Ansell Teknisk Avdeling eller be om Ansell's tekniske dataark for å få oppgitt hanskelengder.

Størrelse	6	7	8	9	10	11
Minimum hanskelengde (mm)	220	230	240	250	260	270

C. Sammensetning/Skadelige stoffer

Enkelte hansker/mansjetter kan inneholde stoffer som kan fremkalle allergier hos personer med sensitiv hud, og derfor forårsake irritasjon og/eller allergireaksjoner. Hvis en allergisk reaksjon skulle oppstå, søk legeråd straks.

ADVARSEL: DETTE PRODUKTET INNEHOLDER NATURLATEX SOM I VISSE TILFELLER KAN FORÅRSAKE ALLERGISKE REAKSJONER

Vennligst kontakt Ansell's tekniske avdeling for ytterligere informasjon.

D. Stell av hansker

Lagring: Oppbevares tørt og kjølig. Unngå direkte sollys.

Må ikke lagres i nærheten av ozonkilder eller åpen flamme.

Rengjøring: Hansker/mansjetter som er vaskbare vil ha Care-piktogrammer enten i beskrivelsen eller i hver pakke. Ytelsesnivået i disse hanskene/mansjettene vil ikke bli forringet sammenlignet med ubrukte hansker/mansjetter, etter én vaskesyklus.

Kunden/vaskeriet er imidlertid ansvarlig for hanskenes ytelse etter vask. Ansell kan ikke holdes ansvarlig for dette.

E. Fjerning av brukte hansker/mansjetter

Brukte hansker/mansjetter kan være forurenset med smittsomme stoffer eller andre skadelige stoffer.

Hanskene/mansjettene må kastes/behandles i henhold til lokale miljøforskrifter.

Deponeres eller forbrennes under kontrollerte forhold.