

	EN	ES	IT	NL	DA	NO	AR
	FR	DE	PT	EL	FI	SV	RU
CS	HU	LV	PL	BG	SL	KO	TH
ET	LT	MT	RO	SK	TR	MS	ZH

GPL



Europe

Ansell Healthcare Europe NV

Blvd International, 55

1070 Brussels, Belgium

☎ +32 2 528 74 00 📠 +32 2 528 74 01

www.anselleurope.com

United States

Ansell Healthcare

200 Schulz Drive, Red Bank NJ 07701

☎ +1 800 800 0444 📠 +1 800 800 0445

www.ansellpro.com

Japan

Ansell Japan Ltd.

Tokyo, Japan

☎ +81 3 5805 3781

Malaysia

Ansell Services (Asia) Sdn Bhd

☎ +60 3 5541 9797

Canada

105 Lauder Street, Cowansville J2K 2K8

☎ +1 800 363 8340

Australia

Ansell Limited

Level 3, 678 Victoria Street,

Richmond, Vic, 3121

☎ +61 1800 337 041 📠 +61 1800 803 578

www.ansellasiapacific.com

Ansell

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ И НАРУКАВНИКИ ФИРМЫ ANSELL

А. Использование

Эти инструкции по использованию надлежит применять вместе со специальной информацией, приведенной на упаковке или на вкладыше внутри каждой упаковки.

Эти перчатки и нарукавники предназначены для защиты рук и/или предплечий, главным образом от рисков механических воздействий и/или воздействий повышенных температур. Они соответствуют требованиям европейской директивы 89/686/ЕЕС и поправкам к ней, и снабжены предусмотренной ею маркировкой. Кроме того, они удовлетворяют требованиям (=перчатки) применимых европейских стандартов и испытываются (=нарукавники) в соответствии с ними.

Перчатки, маркированные пиктограммой, обозначающей пригодность для контакта с пищевыми продуктами, соответствуют также требованиям регламентов ЕС 1935/2004 и 2023/2006, а также всем применимым национальным правилам в отношении материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.

Обеспечьте, чтобы эти перчатки/нарукавники использовались лишь для тех целей, для которых они предназначены.

Пояснение пиктограмм:

 <p>A B C D EN 388: 2003</p>	<p>Защита от опасных механических воздействий A: Износостойкость B: Сопротивление порезу C: Сопротивление раздиру D: Сопротивление проколу</p>	 <p>A B C D E F EN 407: 2004</p>	<p>Защита от повышенных температур A: Воспламеняемость B: Контактная теплота C: Конвективная теплота D: Лучистая теплота E: Мелкие брызги расплавленного металла F: Большие количества расплавленного металла</p>
 <p>A B C EN 511: 2006</p>	<p>Защита от пониженных температур A: Конвективный холод B: Контактный холод C: Проникание воды</p>		<p>Пригодны для контакта с пищевыми продуктами</p>

Сертификат ЕС на соответствие требованиям типовых испытаний, выданный бельгийской организацией Centexbel (идентификационный № 0493), (Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde, Belgium).

За более подробной информацией о рабочих характеристиках перчаток и для получения копии нашего заявления о соответствии обращайтесь на фирму Ansell.

Б. Меры предосторожности при использовании

- НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТИ ПЕРЧАТКИ/НАРУКАВНИКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ХИМИКАТОВ.
- Перчатки/нарукавники не рекомендуется использовать в тех случаях, когда есть риск зацепления с движущимися деталями машин.
- Перед использованием перчаток или нарукавников внимательно осмотрите их с целью обнаружения любых дефектов или недостатков. Не надевайте поврежденные, грязные или изношенные перчатки/нарукавники.
- Эти перчатки/нарукавники не должны соприкасаться с открытым пламенем.
- Не все перчатки/нарукавники, пригодные для контакта с пищевыми продуктами, могут использоваться для работы с любыми пищевыми продуктами. Некоторые перчатки/нарукавники могут отличаться чрезмерной миграцией их ингредиентов в пищевые продукты определенных типов. Чтобы узнать, какие ограничения применяются, и с какими конкретными пищевыми продуктами можно работать в этих перчатках, посоветуйтесь со специалистами Технического отдела компании Ansell или ознакомьтесь с ее декларацией о соответствии требованиям к перчаткам, пригодным для контакта с пищевыми продуктами.
- Если на перчатки/нарукавники нанесена маркировка, то поверхность печати не должна соприкасаться с пищевыми продуктами.
- Некоторые перчатки разных типов могут иметь длину, не достигающую минимальной длины перчатки, указанной в европейском стандарте EN 420:2003, как показано в нижеприведенной таблице. Эти перчатки являются «Перчатками, пригодными для специальных целей», так как их надлежит использовать ТОЛЬКО для защиты рук от механических воздействий. Не пользуйтесь этими перчатками в тех случаях, когда нужно обеспечить защиту области запястья. Обратитесь к специалистам Технического отдела Ansell или запросите спецификацию, если вам нужно знать длину перчаток(ок).

Размер	6	7	8	9	10	11
Минимальная длина перчаток (мм)	220	230	240	250	260	270

В. Ингредиенты/Ингредиенты с вредными свойствами

Некоторые перчатки/нарукавники могут содержать ингредиенты, способные вызывать аллергию у чувствительных к ним людей, у которых контакт с этими ингредиентами может вызывать раздражение кожи и/или аллергическую реакцию.

При появлении аллергических реакций нужно немедленно обратиться к врачу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЭТО ИЗДЕЛИЕ СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ У НЕКОТОРЫХ ЛЮДЕЙ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

За дополнительной информацией обращайтесь в Технический отдел компании Ansell.

Г. Инструкции по уходу

Хранение: Предохранять от воздействия прямого солнечного света; хранить в сухом и прохладном месте.

Держать подальше от источников озона или открытого пламени.

Очистка: Перчатки/нарукавники, которые можно стирать, снабжены пиктограммами, обозначающими режимы ухода, изображенными в специальной информации на каждой упаковке или на вкладыше внутри упаковки. Что касается этих перчаток/нарукавников, то уровни эффективности неиспользованной перчатки/нарукавника не снижаются после 1-го цикла стирки.

Однако ответственность за изменение рабочих характеристик этих перчаток после стирки несет сам потребитель или его прачечная Фирма Ansell не берет на себя ответственность за это.

Д. Утилизация

Использованные перчатки/нарукавники могут быть загрязнены инфекционными или другими опасными материалами. Подлежат утилизации в соответствии с правилами, установленными местными властями. Захоронение и сжигание обработанных изделий следует осуществлять в контролируемых условиях.