

	EN	ES	IT	NL	DA	NO	AR
	FR	DE	PT	EL	FI	SV	RU
CS	HU	LV	PL	BG	SL	KO	TH
ET	LT	MT	RO	SK	TR	MS	ZH

GP



Europe

Ansell Healthcare Europe NV

Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium

☎ +32 2 528 74 00 📠 +32 2 528 74 01

www.anselleurope.com

United States

Ansell Healthcare

200 Schulz Drive, Red Bank NJ 07701

☎ +1 800 800 0444 📠 +1 800 800 0445

www.ansellpro.com

Japan

Ansell Japan Ltd.

Tokyo, Japan

☎ +81 3 5805 3781

Malaysia

Ansell Services (Asia) Sdn Bhd

☎ +60 3 5541 9797

Canada

105 Lauder Street, Cowansville J2K 2K8

☎ +1 800 363 8340

Australia

Ansell Limited

Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121

☎ +61 1800 337 041 📠 +61 1800 803 578

www.ansellasiapacific.com

Ansell

ANSELL HANDSKER OG – ÆRMER TIL ALMEN BRUG

A. Brug

Denne brugsanvisning skal anvendes i kombination med den specifikke information, der er anført på eller inden i hver pakning.


Disse handsker og ærmer er konstrueret til primært at beskytte hænderne og/eller underarmene mod mekaniske og/eller termiske risici.

De opfylder kravene i EU-direktivet 89/686/EØF med ændringer og er mærket tilsvarende. Endvidere opfylder (= handsker) og er testet (= ærmer) i henhold til gældende europæiske standarder.

Handsker, der er mærket med piktogrammet for fødevarerkontakt, opfylder også EU-forordning 1935/2004 og 2023/2006 foruden gældende national lovgivning om materialer bestemt til kontakt med fødevarer.

Handskerne og ærmerne må kun anvendes til det beregnede formål.

Forklaring til piktogrammer:

 A B C D EN 388: 2003	Beskyttelse mod mekaniske risici A: Slidstyrke B: Snitbestandighed C: Rivstyrke D: Stikbestandighed	 A B C D E F EN 407: 2004	Beskyttelse mod varme A: Brændbarhed B: Kontaktvarme C: Konvektionsvarme D: Strålevarme E: Småstæk af smeltet metal F: Store mængder smeltet metal
 A B C EN 511: 2006	Beskyttelse mod kulde A: Konvektionskulde B: Kontaktkulde C: Vandgennemtrængen		Velegnet til kontakt med fødevarer

EC-typegodkendelse fra Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde.

Yderligere informationer om produktets ydeevne og et eksemplar af konformitetserklæringen kan fås ved henvendelse til Ansell.

B. Forholdsregler ved brug

1. DISSE HANDSKER/ÆRMER MÅ IKKE ANVENDES MOD KEMIKALIER.

2. Handskerne bør ikke anvendes, hvor der er en risiko for at sidde fast i bevægelige maskindele.

3. Undersøg handskerne eller ærmerne for fejl og skader før brugen. Undgå at anvende beskadigede, snavsede eller slidte handsker/ærmer.

4. Handskerne/ærmerne må ikke komme i kontakt med åben ild.

5. Handsker/ærmer, der er velegnede til kontakt med fødevarer, kan ikke altid anvendes i forbindelse med alle fødevarer. Ved visse handsker/ærmer kan der forekomme for stor migration i kontakt med visse typer fødevarer. Få yderligere information om de gældende begrænsninger og om hvilke fødevarer, handskerne/ærmerne kan anvendes til, ved at kontakte Ansell's tekniske afdeling eller læse Ansell's overensstemmelseserklæring vedrørende fødevarer.

6. Hvis handskerne/ærmerne er mærkede, må de trykte overflader ikke komme i kontakt med fødevarer.

7. Versioner af handsker kan have en længde, der er mindre end den minimale handskelængde i henhold til EN420:2003 – som vist i tabellen nedenfor. Disse handsker er 'velegnede til særlige formål', fordi de KUN skal anvendes til at beskytte hænderne mod mekaniske risici. Handskerne må ikke anvendes, hvis der kræves beskyttelse i manchetrådet. Information om handskelængden kan fås ved henvendelse til Ansell's tekniske afdeling eller rekvirering af det tekniske datablad.

Str.	6	7	8	9	10	11
Minimal handskelængde (mm)	220	230	240	250	260	270

C. Bestanddele/farlige bestanddele

Visse handsker/ærmer kan indeholde bestanddele, som man ved kan forårsage allergier hos følsomme individer, der kan udvikle irritation og/eller allergiske kontaktreaktioner. Hvis der skulle opstå allergiske reaktioner, skal der straks ske henvendelse til en læge.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til Ansell's tekniske afdeling.

D. Plejeanvisninger

Opbevaring: Må ikke udsættes for direkte sollys, skal opbevares på et køligt, tørt sted.

Må ikke udsættes for ozonkilder eller åben ild.

Rengøring: Ved handsker/ærmer, der kan vaskes, er der anført plejeanvisninger i den specifikke information på eller inden i hver forpakning. Ydeevnen for disse handsker/ærmer vil i ubrugt stand ikke være reduceret efter 1 vaskecyklus.

Ansvar for handskernes/ ærmerens ydeevne efter vasken påhviler imidlertid kunden eller vaskeriet. Ansell kan ikke påtage sig ansvaret herfor.

E. Bortskaffelse

Brugte handsker/ærmer kan være kontamineret med smitsomme eller andre farlige materialer.

Bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler. Deponeres eller forbrændes under kontrollerede forhold.