

	EN	ES	IT	NL	DA	NO	AR
	FR	DE	PT	EL	FI	SV	RU
CS	HU	LV	PL	BG	SL	KO	TH
ET	LT	MT	RO	SK	TR	MS	ZH

GP



### Europe

Ansell Healthcare Europe NV

Blvd International, 55

1070 Brussels, Belgium

☎ +32 2 528 74 00 📠 +32 2 528 74 01

[www.anselleurope.com](http://www.anselleurope.com)

### United States

Ansell Healthcare

200 Schulz Drive, Red Bank NJ 07701

☎ +1 800 800 0444 📠 +1 800 800 0445

[www.ansellpro.com](http://www.ansellpro.com)

### Japan

Ansell Japan Ltd.

Tokyo, Japan

☎ +81 3 5805 3781

### Malaysia

Ansell Services (Asia) Sdn Bhd

☎ +60 3 5541 9797

### Canada

105 Lauder Street, Cowansville J2K 2K8

☎ +1 800 363 8340

### Australia

Ansell Limited

Level 3, 678 Victoria Street,

Richmond, Vic, 3121

☎ +61 1800 337 041 📠 +61 1800 803 578

[www.ansellasiapacific.com](http://www.ansellasiapacific.com)

# Ansell

# ANSELLS SKYDDSHANDSKAR OCH ARMSKYDD FÖR ALLMÄNT BRUK

## A. Användningsområde

Dessa anvisningar ska användas tillsammans med den specifika information som lämnas på eller inuti varje förpackning.

Dessa handskar och armskydd har konstruerats för att skydda handen och/eller överarmen främst mot mekaniska risker och/eller värme. De uppfyller kraven och är märkta i enlighet med EU direktiv 89/686/EEC med dess ändringar. De överensstämmer även med (=handskar) och har testats (= armskydd) enligt gällande europeiska standarder.

Handskar som åtföljs av piktogrammet som betecknar kontakt med livsmedel följer också Europaparlamentets och rådets förordningar 1935/2004 och 2023/2006 såväl som alla tillämpliga nationella förordningar som avser material som kommer i kontakt med livsmedel.

Använd dessa handskar/armskydd enbart för angivet användningsområde.

Förklaring av piktogrammen:

 <p>ABCD EN 388: 2003</p>	<p>Skydd mot mekaniska påkänningar</p> <p>A: Nötningsmotstånd B: Skärmotstånd C: Rivmotstånd D: Punkteringsmotstånd</p>	 <p>ABCDEF EN 407: 2004</p>	<p>Skydd mot värme</p> <p>A: Antändlighet B: Kontaktvärme C: Konvektionsvärme D: Strålningsvärme E: Stänk, smält metall F: Stänk, smält metall i stor mängd</p>
 <p>ABC EN 511: 2006</p>	<p>Skydd mot kyla</p> <p>A: Konvektionskyla B: Kontaktkyla C: Vattengenomträngning</p>		<p>Lämplig för kontakt med livsmedel</p>

Ett testintyg av EC-typ utfärdas av Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde.

För mer detaljerad information om produktens prestanda eller för att erhålla en kopia på konformitetsintyget, vänligen kontakta Ansell.

## B. Försiktighetsåtgärder före användning

1. ANVÄND ALDRIG DESSA HANDSKAR/ARMSKYDD MOT KEMIKALIER.
2. Handskar/armskydd skall ej användas där det finns risk för att de fastnar i rörliga maskindelar.
3. Före användning skall handskarna/armskydden inspekteras för tillverkningsfel eller brister. Undvik användning av skadad, smutsig eller förbrukad produkt.
4. Handskarna/armskydden skall ej komma i kontakt med öppen eld.
5. Inte alla handskar som är lämpliga för kontakt med livsmedel kan användas för alla livsmedel. Vissa handskar/armskydd kan visa för stor migrering vid vissa typer av livsmedel. För att ta reda på vilka begränsningar som gäller och för vilka specifika livsmedel handskarna/armskydden kan användas, v.g. kontakta Ansell tekniska avdelning eller konsultera Ansell Foods Förklaring om överensstämmelse.
6. Om handskarna/armskydden är märkta får ytorna med tryck inte komma i kontakt med livsmedel.
7. Vissa handskar kan ha en längd som understiger minimilängden enligt EN 420:2003 – se tabellen nedan. Dessa är "specialhandskar", eftersom de är avsedda att skydda ENBART händerna mot mekanisk påverkan. Använd inte dessa handskar när även området vid handlederna måste skyddas. Kontakta Ansell tekniska avdelning eller beställ ett blad med tekniska data om du vill veta handskens/handskarnas längd.

Storlek	6	7	8	9	10	11
Handskens minimilängd (mm)	220	230	240	250	260	270

## C. Ingående komponenter/Skadliga ingredienser

Somliga handskar/armskydd kan innehålla ingredienser som kan orsaka allergi hos känsliga personer. Dessa kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner. I fall av en allergisk reaktion, sök omedelbart medicinsk rådgivning. För mer detaljerad information, vänligen kontakta Ansell Tekniska Avdelning.

## D. Skötselråd

**Förvaring:** Håll handskarna borta från direkt solljus, förvara torrt och svalt.

Håll handskarna borta från ozonkällor eller öppen eld/flamma.

**Rengöring:** Handskar/armskydd som kan tvättas är försedda med skötsel-piktogram som visas på den specifika informationen på eller inuti förpackningen. Hos dessa handskar/armskydd kommer den oanvända handskens prestanda inte att försämrats efter 1 tvättning.

Kunden eller tvättservice är dock ansvariga för produktens prestanda efter tvättning.

Ansell kan ej hållas ansvarig.

## E. Kassering

Förbrukade skyddshandskar/armskydd kan vara kontaminerade eller infekterade med skadliga ämnen. Kassera dem i enlighet med de lokala myndigheternas föreskrifter. Nedgrävning eller förbränning under kontrollerade förhållanden.