



For more information
visit: www.ansell.com

BRUKSANVISNING

SV

ANSELL UNIVERSALHANDSKAR OCH ÄRMAR

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street
Richmond, Vic, 3121

☎ +61 1800 337 041

☎ +61 1800 803 578

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South, Suite 210
Iselin, NJ 08830 USA

☎ +1 800 800 0444

☎ +1 800 800 0445

Europe, Middle East and Africa (EMEA) Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium

☎ +32 2 528 74 00

☎ +32 2 528 74 01

Latin America and Caribbean Region

Ansell Brazil Ltda
Rua das Figueiras 474-4º Andar
Bairro Jardim
SP 09080-300 Santo André
Brazil

CNPJ: 03.496.778/0001-21

☎ + 5511 3356 3100

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
63000 Cyberjaya
Selangor, Malaysia

☎ +60 3 8310 6688

☎ +60 3 8318 6699

Russia

Анселл РУС
Краснопресненская
Наб. 12, п. 3, оф. 1304-А
123610 Москва, Россия

☎ + 7 495 258 13 16

A. Användning

Detta bruksanvisningsmeddelande ska användas tillsammans med den speciella information som nämns på eller i varje förpacknings följesedel. Dessa handskar/ärmor är utformade för att skydda händerna och/eller underarmarna mot främst mekaniska och/eller värmeffar. De är i överensstämmelse med, och märkta i enlighet med kraven, i EU-direktiv 89/686/EEC och dess ändringar. De uppfyller (=handskarna) också och har testats (=ärmor) i enlighet med gällande europeisk lagstiftning. Handskar och ärmor som följs av bilddiagrammet som anger kontakt med födoämnen är också i enlighet med europeisk lagstiftning 1935/2004 och 2023/2006 **alla gällande nationella lagar** för material som kommer i kontakt med livsmedel (FCM). Se till att handskarna/ärmorna enbart används för det avsedda ändamålet.

Förklaring till symboler och bilddiagram:

| | | | |
|--|---|---|---|
| | Skydd mot mekaniska risker A: Nötningshårdighet (prestandanivå 0 till 4) B: Coup-test av skärhårdighet (prestandanivå 0 till 5) C: Rivtesthårdighet (prestandanivå 0 till 4) D: Motstånd mot punktering (prestandanivå 0 till 4) E: TQM ISO EN 13997 skärhårdighet (prestandanivå A till F) F: P-Placering (nivå) = handskar per slagkydd på handskens baksida, som innehåller extra slagkuddar (gäller inte området runt fingrarna som inte kan testas). Om nivarna under bilddiagrammet är markerade med prefixet EU, BR eller PRC, hänvisar detta till nivarna som erhållits av det | anmälda europeiska organet enligt EN 388:2016, det brasilianska certifieringsinstitutet enligt EN 388:2003 respektive folkepubliken Kinas certifieringsinstitut enligt GB 25451. Varning: prestandanivåerna som krävs för handskarna grundar sig på test som utförts på handskens handflate. För handskar med två eller flera lager, reflekterar kanske de totala prestandanivåerna inte nödvändigtvis prestandan i handskens yttersta lager. | |
| | Skydd mot värme A: Brännbarhet (nivå 0 till 4) B: Kontaktvärme (nivå 0 till 4) C: Konvektiv värme (nivå 0 till 4) D: Strålningvärme (nivå 0 till 4) E: Små stänk av smält metall (nivå 0 till 4) F: Stora mängder av smält metall (nivå 0 till 4) | | Skydd mot kyla A: Konvektiv kyla (nivå 0 till 4) B: Kontaktkyla (nivå 0 till 4) C: Motståndskraft mot vatten (0 eller 1) – Varning: för handskar som fått nivå 0 måste man notera att dessa kan förlora sina kylisolerande egenskaper när de är veta. |
| | Produkt uppfyller kraven i europeiska PPE-direktivet 89/686/EEC. Om märket följs av en fyrsiffrig kod, hänvisar denna till identifikationsnumret från det anmälda organ som certifierar produkten som en klass II-produkt. | | Lämplig för kontakt med livsmedel. Certificate of Approval, certifierad enligt kraven i den brasilianska lagstiftningen (där xx,xxx avser certifikatets nummer). |
| | Läs bruksanvisningen innan handskarna/ärmorna används eller kontakta Ansell för mer information. | | Produkt överensstämmer med och är certifierad enligt kraven i ryska tullbestämmelserna TP TC 019:2011. |
| | Nötningshårdighetsklass (nivå 0 till 6) enligt amerikanska nationella standardinstitutet American National Standard Institute 105-2011. | | Skärhårdighetsklass (nivå 0 till 5) enligt amerikanska nationella standardinstitutet American National Standard Institute 105-2011. |

Europeiskt certifikat för EG-typundersökning från Centexbel Belgium (LD, 0493), Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde. Kontakta Ansell för mer detaljerad information om produktens prestanda och för att få en kopia av Försäkringen om överensstämmelse.

B. Försiktighetsåtgärder vid användning

- ANVÄND ALDRIG Dessa HANDSKAR/ÄRMOR MED KEMIKALIER.
 - Handskar/ärmor får inte användas när det finns en risk för inträngning i rörliga delar.
 - Undersök om det finns skador eller brister på handskarna/ärmorna före användning. Undvik att använda skadade, smutsiga eller slitna handskar/ärmor.
 - Handskarna/ärmorna får inte komma i kontakt med öppen eld.
 - För ärmorna gäller EN-prestandanivåerna enbart för området som täcker användarens armar. De ska användas i kombination med lämpliga skyddshandskar om händerna också behöver skydd.
 - Alla handskar/ärmor som lämpar sig för kontakt med livsmedel kan inte användas för **alla** livsmedel. Vissa handskar/ärmor kan uppvisa för hög mixering mot vissa typer av livsmedel. Kontakta Ansell:s tekniska avdelning för råd eller läs Ansell försäkringen om livsmedelsöverensstämmelse, för att få veta vilka begränsningar som gäller och för vilka specifika livsmedel som handskarna/ärmorna kan användas.
 - Om handskar/ärmor är märkta, får den tryckta ytan inte komma i kontakt med livsmedel.
 - Vissa handsptyper kan ha en längd som understiger längden som definieras i EN 420:2003 – enligt tabellen nedan. Dessa handskar är "Handskar som lämpar sig för speciella ändamål" eftersom de ENBART ska användas för att skydda händerna mot mekanisk inverkan. Använd inte dessa handskar när det krävs skydd vid manschetter.
- Kontakta Ansell:s tekniska avdelning eller fråga efter det tekniska databladet om du vill veta längden på handsken(arna).

| Storlek | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Minsta handsklängd (mm) | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |

C. Innehåll/Farligt innehåll

Vissa handskar kan innehålla ingredienser som är kända för att kunna orsaka allergier hos känsliga personer, som kan utveckla irritation och/eller allergiska kontaktreaktioner. Skulle allergiska reaktioner uppträda, uppsök enad läkare för råd. Kontakta Ansell:s tekniska avdelning för mer information.

D. Skötsel

Förvaring: Förvara inte i direkt solljus. Förvara på en sval och torr plats.

Ha inte i närheten av ozonkällor eller öppen eld.

Rengöring: Handskar/ärmor som kan tvättas är försedda med bildiagram, som avbildas på med den speciella informationen på eller inuti varje förpackning. För dessa handskar/ärmor kommer prestandanivåerna för den oanvända handsken/ärmen inte att försämrars efter en tvätt.

Men kunden eller tvättnättningen har ansvar för handskens prestanda efter tvätt, när handsken redan har använts. Ansell kan inte hållas ansvarig för detta.

E. Kassering

Använda handskar/ärmor kan vara kontaminerade med smittsamma eller andra farliga material. Kassera i enlighet med lokal lagstiftning. Deponera eller bränn under kontrollerade förhållanden.