

ActivArmr® 07-111 07-112 (ex VibraGuard®)



Mechanische bescherming



Handschoenen voor speciaal gebruik



Medium



BESCHRIJVING

De ActivArmr® handschoen wordt gemaakt met de unieke nitrilsamenstelling van Ansell. Ze biedt weerstand tegen snijden, perforeren en schuren en ze stoot oliën en vet af.

07-111:

- Zachte Gelfôm-kussentjes op de duim, de wijsvinger en de palm verbeteren de schokdemping.
- Het is niet nodig om de handschoen uit te trekken om te schroeven of om kleine objecten zoals spijkertjes te hanteren.
- Deze uitvoering met halve vingers maakt het veel gemakkelijker om elektrisch of pneumatisch gereedschap te hanteren.

07-112:

- Ideaal voor taken met trillingen op een frequentie boven 300 Hz.
- Ontwikkeld om de trillingen op de palm en de vingers van de arbeiders te dempen. ActivArmr®-handschoenen helpen beschermen tegen het hand-armvibratiesyndroom (HAVS).
- Trillingdemping volgens EN10819:1996
- TRM (overdrachtverhouding middenfrequenties) = 0,90
- TRH (overdrachtverhouding hoge frequenties) = 0,52

PRODUCTGEGEVENS

Bouw	Gesneden en genaaid
Voeringmateriaal	Gelkussentjes Interlockkatoen
Coatingmateriaal	Nitril
Afwerking	07-111: Geïmpregneerde palm 07-112: Volledig geïmpregneerd
Manchetstijl	Velcro®
Kleur	07-111: Wit en blauw 07-112: Blauw
EN-maten	07-111: 8,9,10 07-112: 8,9,10,11
Lengte (mm)	07-111: 175 - 190 07-112: 225 - 240
Verpakking	1 paar per zak; 6 zakken per karton

IDEALE TOEPASSINGEN

- Bikhamer
- Handslijpmachines
- Zware hamers
- Pneumatische moersleutels en straatstampers
- Slijpmachines op voet
- Wegenboor
- Trilpook

BELANGRIJKSTE SECTOREN



NORMEN EN CERTIFICERINGEN

EN388:2003 EN388:2016



CATEGORIE II

EXTRA EIGENSCHAPPEN

Print date 14-10-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu