

# AlphaTec® 58-430 58-435



Chemische en  
vloeistofbescherming



Nitril



Onderdompeling



## BETROUWBARE GREEPPRESTATIES IN COMBINATIE MET EEN GROTERE SOEPELHEID

### BESCHRIJVING

- Zowel de AlphaTec® 58-430 als 58-435 zijn voorzien van de Ansell Grip Technology™ voor optimale greep bij het hanteren van geoliede of natte voorwerpen. Gladde voorwerpen hanteren vraagt minder kracht, waardoor handen en armen minder moe worden.
- Beide modellen bieden meer soepelheid en beweeglijkheid dankzij het nitril met een voering in gevlokt katoen en het goed passende ontwerp waardoor de handschoen als een tweede huid rond de palm zit.
- De referentie 58-430 voor middelzware toepassingen heeft een materiaaldikte van 10 µm (0,25 mm) om te beschermen tegen blootstelling aan basen, oliën, brandstoffen, sommige oplosmiddelen, vetten en dierlijke vetten. De referentie 58-435 voor zware toepassingen heeft een materiaaldikte van 16 µm (0,40 mm) die doeltreffend beschermt tegen koolwaterstofderivaten, alcoholen, basen, veel oplosmiddelen en esters.
- De nitrilcoating biedt superieure en uiterst duurzame bescherming tegen scheuren, perforaties en schuren. De vouwbare manchetrand voorkomt dat vloeistoffen op de voorarm druipen, terwijl de extralange manchet (58-435) de bescherming uitbreidt tot het bovenste gedeelte van de voorarm.

### PRODUCTGEGEVENS

Coatingmateriaal	Nitril
Voeringmateriaal	Gevlokt katoen
Gripontwerp	ANSELL GRIP™ Technology
Manchetstijl	Kaphandschoen
Kleur	58-430: Zeegroen materiaal Antracietgrijze coating 58-435: Glasgroen materiaal, Antracietgrijze coating
AQL	0.65
EN-maten	7,8,9,10,11
Lengte (mm)	58-430: 320 58-435: 380
Verpakking	58-430: 12 paar/polyester zak; 12 polyester zakken per karton; 144 paar/karton 58-435: 12 paar/polyester zak; 6 polyester zakken per karton; 72 paar/karton

## IDEALE TOEPASSINGEN

- Omgang met chemische stoffen
- Metalen onderdelen met vloeistofcoating hanteren
- Afvaloliën hanteren
- Industrieel gereedschap onderhouden
- Petrochemische producten
- Rubber & rubberadditieven
- Afval- & waterbehandeling

## BELANGRIJKSTE SECTOREN



## NORMEN EN CERTIFICERINGEN

### 58-430

EN388:200 3	EN374:200 3	EN374:200 3	EN ISO 374- 1:2016 Type A	EN ISO 374-5:2016	EN388:201 6
3001		JKL	JKLOPT		3001X

### 58-435

EN388:200 3	EN374:200 3	EN374:200 3	EN ISO 374- 1:2016 Type A	EN ISO 374-5:2016	EN388:201 6
4001		AJKL	AJKLOPT		4001A



CATEGORIE III

## GEBRUIKTE TECHNOLOGIE



## EXTRA EIGENSCHAPPEN



Antistatisch



Bevat geen  
siliconen

Print date 18-10-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu