

ActivArmr® 80-600 (Ex Powerflex®)



Mechanische bescherming



Snijbescherming



Zwaar



Een uitstekende snijweerstand, een hoog comfortniveau en een veilige greep

BESCHRIJVING

- De handschoen ActivArmr® 80-600 (Ex Powerflex®) van Ansell is de praktische oplossing om op een veilige wijze glas, metaal en plastic te manipuleren. Ze onderscheidt zich door een uitzonderlijke snijweerstand, uitstekende algemene mechanische prestaties en een superieur comfort.
- De handschoen Ansell ActivArmr® 80-600 (Ex Powerflex®) heeft de uitzonderlijk hoge snijweerstand EN 4. Dat hoge beschermingsniveau wordt verkregen door de interlockvoering in Kevlar® en de coating in natuurrubber. Die samengestelde coating is ook bijzonder goed bestand tegen scheuren, schuren en perforaties.
- De gerimpelde afwerking van de latexcoating bezorgt de handschoen zowel in droge als natte omstandigheden een uitstekende greep.
- Omdat de handschoen ActivArmr® 80-600 (Ex Powerflex®) geen siliconen bevat, laat ze geen afdrucken achter op gemetalliseerd, warm isolatieglas. De oppervlakken blijven zuiver zodat er geen extra schoonmaakwerk vereist is.

PRODUCTGEGEVENS

Bouw	Gebreid
Voeringmateriaal	Kevlar®
Steken per inch	10
Coatingmateriaal	Natuurrubberlatex
Afwerking	Palm gecoat
Manchetstijl	Tricot manchet
Kleur	Blue and yellow
EN-maten	7,8,9,10,11
Lengte (mm)	245-285
Verpakking	12 paar per zak; 6 zakken per karton

Print date 20-10-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

IDEALE TOEPASSINGEN

- Glasproductie
- Glasplaten en voorwerpen met scherpe randen manipuleren
- Behandeling van metaalplaten en het snijden van droge, gelakte of verzinkte onderdelen
- Kunststoffensector

BELANGRIJKSTE SECTOREN



NORMEN EN CERTIFICERINGEN

EN388:2003



3444

EN388:2016



3444C

EN407



X2XXXX

CATEGORIE III

GEBRUIKTE TECHNOLOGIE



Kevlar.

EXTRA EIGENSCHAPPEN



Bevat geen siliconen



Vending

Ansell