

Odporne na działanie oleju

Data druku 17-09-2019

Materiał rękawic

- Nitryl (Materiał powłoki)
- Nylon (Materiał wyściółki)
- Spandex (Materiał wyściółki)

Możliwe składniki szkodliwe**Substancje uczulające**

- Dibutyldiitiokarbaminian cynku

Uczulenie na składniki zawarte w tych rękawicach oraz związane z nim wystąpienie kontaktowego podrażnienia i/lub reakcji alergicznych może dotyczyć tylko niewielkiej liczby użytkowników.

Rozporządzenie Reach 1907/2006

Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o zgodności z rozporządzeniem REACH na stronie internetowej firmy Ansell

Właściwości

- Znakomita chwytność w warunkach zaolejonych
- Powłoka cieczooodporna
- Wyjątkowy komfort, dzięki brakowi szwów po wewnętrznej stronie rękawic
- Bardzo duża odporność na ścieranie
- Bardzo duża sprawność manualna w obszarze palców
- Bardzo duża elastyczność

Wyniki testów EN

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	4	1	2	1		
EN388:2016	4	1	2	1	A	

Zgodność z normami europejskimi

Rękawice są zgodne z wymogami europejskiej dyrektywy 89/686/EWG oraz norm europejskich EN 420:2003 + A1:2009 oraz EN 388:2003

Zostały ujęte w kategorii „Konstrukcja pośrednia” (= ochrona przed zagrożeniami pośrednimi).

Świadectwo badania typu EC produktu końcowego przeprowadzona przez

Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Zastosowania — ograniczenia dotyczące użytkowania

Nie wolno używać do prac z chemikaliami; rękawice nie są cieczooodporne

Nie wolno używać przy ogniu ani w temperaturach < -25°C lub > 100°C

Nie wolno używać do ciężkich prac mechanicznych
Ochrona dłoni — prace lekkie i średnie

Przechowywanie

- Nie wystawiać na działanie źródeł ozonu i otwartego ognia.
Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego; przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Struktura	Materiał wyściółki	Rozmiar	Materiał powłoki	Wykończenie	Rodzaje mankietów	Kolor	Rozmiary EN	Długość (mm)	Opakowanie
Dziane	Nylon Spandex	18	Nitryl	Powlekane zanurzeniowo w ¾	Dziany mankiet	Fioletowy	6,7,8,9,10,11	210-260	12 par w woreczku; 12 woreczków w kartonie

Długość rękawic jest mniejsza niż przewidują normy EN dotyczące minimalnej długości rękawic. W związku z tym rękawice opatrzone nazwą „Przeznaczone do zastosowań specjalnych”.

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01
http://www.ansell.eu • E-mail info.europe@ansell.com