

HyFlex® 11-840



Protecção mecânica



Multiusos



Aplicações ligeiras



Extrema durabilidade e ajuste superior para um manuseamento de precisão em aplicações abrasivas

DESCRIÇÃO

- O revestimento robusto em espuma de nitrilo FORTIX™ (a aguardar patente) de 1,1 mm oferece uma protecção contra a abrasão de nível 4 segundo as normas EN, com um desempenho de resistência à abrasão até três vezes superior ao de outras luvas leves e revestidas de malha.
- O revestimento FORTIX™ é 20% mais respirável do que fórmulas anteriores, para mãos mais frescas e secas, bem como menor transpiração.
- Adaptando-se aos contornos naturais da mão, o forro justo e tipo “segunda pele” foi concebido à medida para criar uma experiência de uso mais confortável: na base do dedo mindinho (conforto acrescido), nas pontas dos dedos (tacto superior) e na palma da mão (maior destreza).
- Com o seu equilíbrio de desempenho robusto contra a abrasão, conforto melhorado e elevada destreza, o modelo HyFlex® 11-840 é uma solução ideal para os trabalhadores que alternam entre tarefas.
- O material isento de silicone significa que não ocorre qualquer transferência de contaminantes de silicone para peças de metal antes da pintura.

PORMENORES DO PRODUTO

Estrutura	Tricotada
Material do forro	Nylon Spandex
Pontos por polegada	15
Material de revestimento	Espuma de nitrilo
Acabamento	Revestida na palma da mão
Estilo do punho	Punho tricotado
Cor	Preto e cinza
Tamanhos EN	5,6,7,8,9,10,11,12
Comprimento (mm)	200-270
Acondicionamento	12 pares por embalagem; 12 embalagens por caixa

APLICAÇÕES IDEAIS

- Montagem de peças de pequena e média dimensão
- Alimentação das linhas de produção
- Manuseamento geral
- Receção de matérias-primas
- Aperto e desaperto

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS



NORMAS E CERTIFICAÇÕES

EN388:2003 EN388:2016



4231



4131A

CATEGORIA II

TECNOLOGIA ASSOCIADA



OUTRAS CARACTERÍSTICAS



Sem silicone



Vending

Print date 15-09-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu