

EN	ES	IT	NL	DA	NO	AR	JP
FR	DE	PT	EL	FI	SV	RU	ID
CS	HU	LV	PL	BG	SL	KO	TH
ET	LT	MT	RO	SK	TR	MS	ZH

# GP CATII











The Ansell logo features the word "Ansell" in a bold, blue, sans-serif font. A thick, blue, curved underline is positioned beneath the text, starting under the 'A' and ending under the 'l'.

## ANSELL-HANDSCHOENEN & -ARMBESCHERMERS VOOR ALGEMEEN GEBRUIK GP CAT II VERSIE

### A. Gebruik

Deze gebruiksaanwijzing dient te worden gebruikt in combinatie met de specifieke informatie die op of in elke verpakking staat vermeld. Deze handschoenen/armbeschermers zijn ontworpen om handen en/of armen hoofdzakelijk tegen mechanische risico's te beschermen. Zij voldoen aan de geldende geharmoniseerde EN of EN ISO Normen, zoals blijkt uit de pictogrammen op de handschoenen/armbeschermers of de verpakking. De handschoenen/armbeschermers beschermen bijgevolg tegen de specifieke risico's aangeduid door deze pictogrammen, die worden gedefinieerd door deze geharmoniseerde normen. De handschoenen/armbeschermers voldoen aan de Europese Richtlijn 89/686/EEG (tot 21 april 2018) en aan de Europese Verordening 2016/425 (vanaf 21 april 2018). Handschoenen/armbeschermers die zijn voorzien van het pictogram dat contact met voedingsmiddelen aangeeft, voldoen ook aan de Europese Verordeningen 1935/2004 en 2023/2006 alsook aan alle geldende nationale voorschriften voor materialen die in contact komen met voedingsmiddelen. Zorg ervoor dat de handschoenen/armbeschermers alleen gebruikt worden voor de toepassingen waarvoor ze bestemd zijn, zoals hierboven aangegeven.

### Uitleg over symbolen & pictogrammen

 <p>A B C D E P EN 388: 2016</p>	<p>Bescherming tegen mechanische risico's A: Schuurweerstand (prestatieniveau 0 tot 4) B: Snijweerstand (prestatieniveau 0 tot 5) C: Scheurweerstand (prestatieniveau 0 tot 4) D: Perforatieweerstand (prestatieniveau 0 tot 4) E: TDM ISO EN 13997 snijweerstand (prestatieniveaus A tot F) P: Impactbescherming (optie) = de handschoenen beschermen tegen een impact in de knokkelzone van de handschoen (geldt niet voor de vingerzone, die niet kan worden getest). Als P niet is vermeld, is er geen impactbescherming.</p>	<p>Als de niveaus bij het pictogram gemarkeerd zijn met de letters EU, BR of PRC, dan verwijst dit naar het niveau dat respectievelijk werd behaald door de Europese Aangemelde Instantie volgens EN 388:2016, door het Braziliaanse Certificatie-instituut volgens EN 388:2003 of door het Certificatie-instituut van de Volksrepubliek China volgens GB 24541.</p> <p><b>Waarschuwing:</b> de prestatieniveaus van de handschoenen zijn gebaseerd op tests in de palmzone van de handschoenen. Bij handschoenen met twee of meer lagen weerspiegelen deze algemene prestatieniveaus niet noodzakelijk de prestaties van de buitenste laag van de handschoen.</p>
 <p>A B C EN 511: 2006</p>	<p>Bescherming tegen koude A: Convectiekoude (niveaus 0 tot 4) B: Contactkoude (niveaus 0 tot 4) C: Waterdoorsijpeling (0 of 1) – Waarschuwing: bij handschoenen/armbeschermers met niveau 0 dient men er rekening mee te houden dat ze hun isolatievermogen tegen koude kunnen verliezen als ze nat worden.</p>	 <p>EN 16350: 2014</p> <p>Handschoenen/armbeschermers die aan de vereiste voldoen (verticale weerstand &lt; 10<sup>9</sup> ohm); voor gebruik in zones met ontvlambare of explosieve stoffen.</p>
	<p>Het product voldoet aan de vereisten van de Europese Verordeningen over Persoonlijke Beschermingsmiddelen en is hiervoor gecertificeerd.</p>	 <p>EN 420:2003 + A1:2009</p> <p>Lees de Gebruiksaanwijzing voor u de handschoenen/armbeschermers gebruikt of neem contact op met Ansell voor meer informatie.</p>
	<p>Geschikt voor contact met alle voedingsmiddelen.</p>	 <p>TP TC 019/2011</p> <p>Het product voldoet aan de vereisten van de Russische douanevoorschriften TP TC 019/2011 en is hiervoor gecertificeerd.</p>
	<p>Het product voldoet aan de vereisten van de Koreaanse wetgeving voor Arbeidsgezondheid &amp; -Veiligheid voor PBM's en is hiervoor gecertificeerd.</p>	<p>CA XX.XXX</p> <p>Goedgekeuringscertificaat, volgens de vereisten van de Braziliaanse voorschriften (waarbij xx,xxxx verwijst naar het certificaatnummer).</p>
 <p>ANSI ABR</p>	<p>Schuurweerstandsscore (niveau 0 tot 6) volgens American National Standard Institute 105-2016.</p>	 <p>ANSI CUT</p> <p>Snijweerstandsscore (niveau A1 tot A9) volgens American National Standard Institute 105-2016.</p>

Onderzoekscertificaat van het EU-type (Module B) van Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde. Raadpleeg Ansell voor meer informatie over de prestaties van het product.

Gebruik de onderstaande link om de EU-Conformiteitsverklaring te lezen: [www.ansell.com/regulatory](http://www.ansell.com/regulatory)

### B. Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik

- Gebruik de handschoenen/armbeschermers nooit met chemische stoffen.
  - Controleer vóór gebruik de handschoenen/armbeschermers op eventuele fouten of onvolkomenheden. Draag geen handschoenen/armbeschermers die binnenin vuil zijn – ze kunnen de huid irriteren en dermatitis of erger veroorzaken.
  - De handschoenen/armbeschermers mogen niet in contact komen met naakte vlammen.
  - Besmette handschoenen/armbeschermers moeten gereinigd of gewassen of drooggeveegd worden voor het uittrekken.
  - Handschoenen/armbeschermers met scheurweerstandsniveau 1 of hoger (volgens EN 388) mogen niet worden gebruikt voor bescherming tegen getande zaag- of snijbladen of als het risico bestaat dat ze blijven haken aan bewegende machineonderdelen.
  - Niet alle handschoenen/armbeschermers die geschikt zijn voor contact met voedingsmiddelen mogen voor alle voedingsmiddelen worden gebruikt. Sommige handschoenen/armbeschermers vertonen te hoge migratiewaarden naar sommige soorten voedingsmiddelen. Om de beperkingen te kennen en te weten voor welke specifieke voedingsmiddelen de handschoenen/armbeschermers mogen worden gebruikt, neemt u contact op met Ansell of raadpleegt u de Ansell Eenvormigheidsverklaring.
  - Als de handschoenen/armbeschermers gemarkeerd zijn, mag de bedrukte oppervlakte niet in contact komen met voedingsmiddelen.
  - Als handschoenen/armbeschermers in een explosieve omgeving worden gebruikt, zorg er dan voor dat ze voldoen aan de EN 16350 vereisten. Personen die deze handschoenen dragen, moeten voldoende geard zijn, bijv. door aangepaste schoenen & kleding te dragen.
- Waarschuwing:** de handschoenen/armbeschermers mogen niet worden uitgepakt, geopend, aan- of uitgetrokken in een ontvlambare of explosieve atmosfeer. De elektrostatische eigenschappen van de handschoenen/armbeschermers kunnen nadelig beïnvloed worden door veroudering, vervuiling en beschadiging en ze kunnen onvoldoende zijn voor een met zuurstof verrijkte ontvlambare atmosfeer waarvoor extra maatregelen noodzakelijk zijn.

### C. Bestanddelen / Gevaarlijke bestanddelen

Sommige handschoenen/armbeschermers kunnen bestanddelen bevatten waarvan bekend is dat ze bij gevoelige personen allergiën kunnen veroorzaken, waardoor irritatie en/of allergische contactreacties kunnen ontstaan. Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer dergelijke allergische reacties voorkomen. Neem voor meer informatie contact op met Ansell.

### D. Onderhoud

**Bewaren:** Stel de producten niet bloot aan direct zonlicht; bewaar ze op een koele en droge plaats, in de oorspronkelijke verpakking. Hou de producten uit de buurt van ozonbronnen. Als handschoenen/armbeschermers correct bewaard worden, zoals hierboven aangegeven, dan blijven ze presteren en veranderen hun eigenschappen niet significant. Als handschoenen/armbeschermers kunnen worden aangetast door veroudering of opslag, dan staat de uiterste gebruiksdatum op de verpakking.

**Reiniging:** Handschoenen/armbeschermers die gewassen mogen worden, zijn voorzien van onderhoudspictogrammen bij de specifieke informatie op of binnenin elke verpakking. Bij deze handschoenen/armbeschermers vermindert het prestatieniveau van de ongebruikte handschoen/armbeschermer niet na 1 wascyclus. De klant of de wasserij zijn verantwoordelijk voor de prestaties van de handschoenen/armbeschermers na het wassen wanneer de handschoenen/armbeschermers reeds werden gebruikt. Ansell kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

### E. Afvalverwerking

Gebruikte handschoenen/armbeschermers kunnen vervuild zijn met besmettelijke of andere gevaarlijke stoffen. Respecteer bij de verwerking ervan de plaatselijke voorschriften. Storten of verbranden mag alleen onder gecontroleerde omstandigheden.