

	EN	ES	IT	NL	DA	NO	AR
	FR	DE	PT	EL	FI	SV	RU
CS	HU	LV	PL	BG	SL	KO	TH
ET	LT	MT	RO	SK	TR	MS	ZH

GPL



### Europe

Ansell Healthcare Europe NV

Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium

☎ +32 2 528 74 00 📠 +32 2 528 74 01

[www.anselleurope.com](http://www.anselleurope.com)

### United States

Ansell Healthcare

200 Schulz Drive, Red Bank NJ 07701

☎ +1 800 800 0444 📠 +1 800 800 0445

[www.ansellpro.com](http://www.ansellpro.com)

### Japan

Ansell Japan Ltd.

Tokyo, Japan

☎ +81 3 5805 3781

### Malaysia

Ansell Services (Asia) Sdn Bhd

☎ +60 3 5541 9797

### Canada

105 Lauder Street, Cowansville J2K 2K8

☎ +1 800 363 8340

### Australia

Ansell Limited

Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121

☎ +61 1800 337 041 📠 +61 1800 803 578

[www.ansellasiapacific.com](http://www.ansellasiapacific.com)

# Ansell

# ANSELL HANDSKER OG – ÆRMER TIL ALMEN BRUG

## A. Brug

Denne brugsanvisning skal anvendes i kombination med den specifikke information, der er anført på eller inden i hver pakning.



Disse handsker og ærmer er konstrueret til primært at beskytte hænderne og/eller underarmene mod mekaniske og/eller termiske risici.

De opfylder kravene i EU-direktivet 89/686/EØF med ændringer og er mærket tilsvarende. Endvidere opfylder (= handsker) og er testet (= ærmer) i henhold til gældende europæiske standarder.

Handsker, der er mærket med piktogrammet for fødevarerkontakt, opfylder også EU-forordning 1935/2004 og 2023/2006 foruden gældende national lovgivning om materialer bestemt til kontakt med fødevarer.

Handskerne og ærmerne må kun anvendes til det beregnede formål.

Forklaring til piktogrammer:

 <p>ABCD EN 388: 2003</p>	<p>Beskyttelse mod mekaniske risici A: Slidstyrke B: Snitbestandighed C: Rivstyrke D: Stikbestandighed</p>	 <p>ABCDE EN 407: 2004</p>	<p>Beskyttelse mod varme A: Brændbarhed B: Kontaktvarme C: Konvektionsvarme D: Strålevarme E: Småstæk af smeltet metal F: Store mængder smeltet metal</p>
 <p>ABC EN 511: 2006</p>	<p>Beskyttelse mod kulde A: Konvektionskulde B: Kontaktkulde C: Vandgennemtrængen</p>		<p>Velegnet til kontakt med fødevarer</p>

EC-typegodkendelse fra Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde.

Yderligere informationer om produktets ydeevne og et eksemplar af konformitetserklæringen kan fås ved henvendelse til Ansell.

## B. Forholdsregler ved brug

1. DISSE HANDSKER/ÆRMER MÅ IKKE ANVENDES MOD KEMIKALIER.
2. Handskerne bør ikke anvendes, hvor der er en risiko for at sidde fast i bevægelige maskindele.
3. Undersøg handskerne eller ærmerne for fejl og skader før brugen. Undgå at anvende beskadigede, snavsede eller slidte handsker/ærmer.
4. Handskerne/ærmerne må ikke komme i kontakt med åben ild.
5. Handsker/ærmer, der er velegnede til kontakt med fødevarer, kan ikke altid anvendes i forbindelse med alle fødevarer. Ved visse handsker/ærmer kan der forekomme for stor migration i kontakt med visse typer fødevarer. Få yderligere information om de gældende begrænsninger og om hvilke fødevarer, handsker/ærmerne kan anvendes til, ved at kontakte Ansell's tekniske afdeling eller læse Ansell's overensstemmelseserklæring vedrørende fødevarer.
6. Hvis handskerne/ærmerne er mærkede, må de trykte overflader ikke komme i kontakt med fødevarer.
7. Versioner af handsker kan have en længde, der er mindre end den minimale handskelængde i henhold til EN420:2003 – som vist i tabellen nedenfor. Disse handsker er 'velegnede til særlige formål', fordi de KUN skal anvendes til at beskytte hænderne mod mekaniske risici. Handskerne må ikke anvendes, hvis der kræves beskyttelse i manchetrådet. Information om handskelængden kan fås ved henvendelse til Ansell's tekniske afdeling eller rekvirering af det tekniske datablad.

Str.	6	7	8	9	10	11
Minimal handskelængde (mm)	220	230	240	250	260	270

## C. Bestanddele/farlige bestanddele

Visse handsker/ærmer kan indeholde bestanddele, som man ved kan forårsage allergier hos følsomme individer, der kan udvikle irritation og/eller allergiske kontaktreaktioner. Hvis der skulle opstå allergiske reaktioner, skal der straks ske henvendelse til en læge.

**ADVARSEL: DETTE PRODUKT INDEHOLDER NATURGUMMI, SOM KAN FORÅRSAGE ALLERGISKE REAKTIONER**

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til Ansell's tekniske afdeling.

## D. Plejeanvisninger

**Opbevaring:** Må ikke udsættes for direkte sollys, skal opbevares på et køligt, tørt sted.

Må ikke udsættes for ozonkilder eller åben ild.

**Rengøring:** Ved handsker/ærmer, der kan vaskes, er der anført plejeanvisninger i den specifikke information på eller inden i hver forpakning. Ydeevnen for disse handsker/ærmer vil i ubrugt stand ikke være reduceret efter 1 vaskecyklus.

Ansaret for handskernes/ ærmernes ydeevne efter vasken påhviler imidlertid kunden eller vaskeriet.

Ansell kan ikke påtage sig ansvaret herfor.

## E. Bortskaffelse

Brugte handsker/ærmer kan være kontamineret med smitsomme eller andre farlige materialer.

Bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler. Deponeres eller forbrændes under kontrollerede forhold.