

	EN	ES	IT	NL	DA	NO	AR
	FR	DE	PT	EL	FI	SV	RU
CS	HU	LV	PL	BG	SL	KO	TH
ET	LT	MT	RO	SK	TR	MS	ZH

GPL



### Europe

Ansell Healthcare Europe NV

Blvd International, 55

1070 Brussels, Belgium

☎ +32 2 528 74 00 📠 +32 2 528 74 01

[www.anselleurope.com](http://www.anselleurope.com)

### United States

Ansell Healthcare

200 Schulz Drive, Red Bank NJ 07701

☎ +1 800 800 0444 📠 +1 800 800 0445

[www.ansellpro.com](http://www.ansellpro.com)

### Japan

Ansell Japan Ltd.

Tokyo, Japan

☎ +81 3 5805 3781

### Malaysia

Ansell Services (Asia) Sdn Bhd

☎ +60 3 5541 9797

### Canada

105 Lauder Street, Cowansville J2K 2K8

☎ +1 800 363 8340

### Australia

Ansell Limited

Level 3, 678 Victoria Street,

Richmond, Vic, 3121

☎ +61 1800 337 041 📠 +61 1800 803 578

[www.ansellasiapacific.com](http://www.ansellasiapacific.com)

# Ansell

## LUVAS E MANGAS PARA FINS GERAIS DA ANSELL

**A. Utilização**

Este folheto de instruções de utilização destina-se a ser utilizado em combinação com as informações específicas que são mencionadas em cada acondicionamento ou no seu interior.

Estas luvas e mangas foram concebidas para proteger as mãos e/ou os antebraços, principalmente contra riscos mecânicos e/ou térmicos. As mesmas estão em conformidade e apresentam as marcações decorrentes dos requisitos da Directiva Europeia 89/686/CEE e respectivas emendas. Também estão em conformidade (=luvas) e foram testadas (=mangas) de acordo com as Normas Europeias aplicáveis.

As luvas ou mangas que são acompanhadas pelo símbolo que designa contacto com géneros alimentares estão também em conformidade com as Normas Europeias 1935/2004 e 2023/2006, bem como com todas as Normas Nacionais aplicáveis para materiais que entram em contacto com alimentos.

Certifique-se de que as luvas/mangas são utilizadas apenas para os fins previstos.

Explicação dos símbolos:

 <p>A B C D EN 388: 2003</p>	<p>Protecção contra riscos mecânicos A: Resistência à abrasão B: Resistência aos cortes C: Resistência aos rasgões D: Resistência aos furos</p>	 <p>A B C D E F EN 407: 2004</p>	<p>Protecção contra o calor A: Inflamabilidade B: Calor de contacto C: Calor de convecção D: Calor por radiação E: Pequenos salpicos de metal derretido F: Grandes quantidades de metal derretido</p>
 <p>A B C EN 511: 2006</p>	<p>Protecção contra o frio A: Frio de convecção B: Frio de contacto C: Penetração de água</p>		<p>Adequado para contacto com géneros alimentares</p>

Certificado de exame de tipo CE da Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde (Bélgica). Para informações mais pormenorizadas acerca do desempenho do produto e para obter uma cópia da "Declaração de conformidade", consulte a Ansell.

**B. Precauções de utilização**

1. NUNCA UTILIZE ESTAS LUVAS/MANGAS COMO PROTECÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS.
2. As luvas/mangas não devem ser utilizadas quando existe um risco de prensão por partes móveis de equipamento.
3. Antes da utilização, inspeccione as luvas ou mangas em relação a quaisquer defeitos ou imperfeições. Evite a utilização de luvas/mangas danificadas, sujas ou gastas.
4. As luvas/mangas não devem entrar em contacto com uma chama viva.
5. Nem todas as luvas/mangas que são adequadas para contacto com géneros alimentares podem ser utilizadas com todos os géneros alimentares. Algumas luvas/mangas podem apresentar uma migração excessiva para determinados tipos de géneros alimentares. Para conhecer as restrições que se aplicam e para que géneros alimentares específicos as luvas/mangas podem ser utilizadas, procure aconselhamento junto do departamento técnico da Ansell ou consulte a declaração de Conformidade Alimentar da Ansell.
6. Se as luvas/mangas tiverem marcas, as superfícies estampadas não podem entrar em contacto com alimentos.
7. Algumas versões do tipo luva podem ter um comprimento inferior ao comprimento mínimo das luvas, conforme definido na norma EN 420:2003 – como indicado na tabela abaixo. Estas luvas são "Luvas adequadas para fins especiais", dado que se destinam a ser utilizadas para proteger a mão APENAS contra acções mecânicas. Não utilize as luvas quando for necessária protecção na área do punho. Consulte o departamento técnico da Ansell ou solicite a ficha técnica caso pretenda conhecer o comprimento da(s) luva(s).

Tamanho	6	7	8	9	10	11
Comprimento mínimo da luva (mm)	220	230	240	250	260	270

**C. Ingredientes/Ingredientes perigosos**

Algumas luvas/mangas podem conter ingredientes conhecidos como causa possível de alergias em pessoas sensíveis, as quais podem desenvolver reacções de irritação e/ou de alergia por contacto. Em caso de ocorrência de reacções alérgicas, procure imediatamente aconselhamento médico.

**AVISO: ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, O QUAL PODE PROVOCAR REACÇÕES ALÉRGICAS**  
Para mais informações, contacte o departamento técnico da Ansell.

**D. Instruções de conservação**

**Armazenamento:** Manter afastado da luz solar directa; conservar num local seco e fresco.  
Manter afastado de fontes de ozono ou de chamas desprotegidas.

**Limpeza:** As luvas/mangas que podem ser lavadas à máquina comportarão símbolos de conservação, que serão apresentados nas informações específicas em cada acondicionamento ou no seu interior. Para estas luvas/mangas, os níveis de desempenho da luva/manga não utilizada não serão reduzidos após 1 ciclo de lavagem à máquina. Contudo, o cliente ou o técnico de lavagem é responsável pelo desempenho das luvas depois da lavagem. A Ansell não pode ser responsabilizada pela mesma.

**E. Eliminação**

As luvas/mangas usadas podem estar contaminadas com materiais infecciosos ou com outros materiais perigosos. Descarte-as de acordo com as regulamentações das autoridades locais. Elimine-as num aterro sanitário ou através de incineração sob condições controladas.