

	EN	ES	IT	NL	DA	NO	AR
	FR	DE	PT	EL	FI	SV	RU
CS	HU	LV	PL	BG	SL	KO	TH
ET	LT	MT	RO	SK	TR	MS	ZH

GP



### Europe

Ansell Healthcare Europe NV

Blvd International, 55

1070 Brussels, Belgium

☎ +32 2 528 74 00 📠 +32 2 528 74 01

[www.anselleurope.com](http://www.anselleurope.com)

### United States

Ansell Healthcare

200 Schulz Drive, Red Bank NJ 07701

☎ +1 800 800 0444 📠 +1 800 800 0445

[www.ansellpro.com](http://www.ansellpro.com)

### Japan

Ansell Japan Ltd.

Tokyo, Japan

☎ +81 3 5805 3781

### Malaysia

Ansell Services (Asia) Sdn Bhd

☎ +60 3 5541 9797

### Canada

105 Lauder Street, Cowansville J2K 2K8

☎ +1 800 363 8340

### Australia

Ansell Limited

Level 3, 678 Victoria Street,

Richmond, Vic, 3121

☎ +61 1800 337 041 📠 +61 1800 803 578

[www.ansellasiapacific.com](http://www.ansellasiapacific.com)

# Ansell

# ANSELLIN KÄSINEET & HIHAT YLEISKÄYTTÖN

## A. Käyttö

Tätä käyttöohjeilmoitusta on käytettävä yhdessä pakkauksessa tai pakkauksen sisällä annettujen tietojen kanssa. Nämä käsineet, hihat on suunniteltu suojaamaan käsiä ja tai kyynärvarsia lähinnä mekaanisilta ja/tai lämpövahingoilta. Ne noudattavat soveltuvia eurooppalaisia normeja sekä EY:n direktiiviä 89/686/EEC ja sen muutoksia, ja ne on varustettu tuotemerkinnöllä jälkimmäisen vaatimusten mukaisesti. Käsineet ovat myös soveltuvien eurooppalaisten standardien mukaisia ja hihat on testattu soveltuvien eurooppalaisten standardien mukaan.

Käsineet tai hihat, joissa on elintarvikkeiden käsittelyyn soveltuvuutta osoittava kuvasymboli, ovat myös eurooppalaisten säädösten 1935/2004 ja 2023/2006 sekä kaikkien soveltuvien kansallisten elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien säädösten mukaisia.

Varmista että käsineitä/hihoja käytetään ainoastaan suunniteltuun tarkoitukseen.

Kuvasymbolien selitykset:

 <p>A B C D EN 388: 2003</p>	<p>Mekaanisten riskien suoja A: Hankauskestävyys B: Viilto suojaus C: Repäisyilujisuus D: Pistosuojaus</p>	 <p>A B C D E F EN 407: 2004</p>	<p>Suoja kuumuutta vastaan A: Tulenarkuus B: Kontaktilämpö C: Kulkeutuva lämpö D: Säteilylämpö E: Pienet roiskeet sulanutta metallia F: Suuret roiskeet sulanutta metallia</p>
 <p>A B C EN 511: 2006</p>	<p>Suoja kylmyyttä vastaan A: Kulkeutuva kylmyys B: Kontaktikylmyys C: Veden läpäisy</p>		<p>Soveltuu elintarvikkeiden käsittelyyn</p>

EY-tyyppitarkastustodistus osoitteesta Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde. Kun haluat lisätietoja käsineiden kestävydestä tai kun haluat saada kopion vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta, ota yhteyttä Anselliin.

## B. Varotoimenpiteet

1. ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ NÄITÄ KÄSINEITÄ/HIHOJA SUOJAAMAAN IHOA KEMIKAALIELTÄ.
2. Käsineitä/hihoja ei tulisi käyttää jos on olemassa riski koneen liikkuviin osiin takertumisesta.
3. Tutki ennen käyttöä, ettei käsineissä tai hihoissa ole vieraita tai vikoja. Vältä vahingoittuneiden, likaantuneiden tai kuluneiden käsineiden/hihojen käyttöä.
4. Käsineet/hihat Käsineet eivät saa joutua kosketukseen avotulen kanssa.
5. Kaikkia elintarvikkeiden käsittelyyn tarkoitettuja käsineitä/hihoja ei voida käyttää kaikkien elintarvikkeiden käsittelyyn. Joidenkin käsineiden/hihojen kohdalla saattaa ilmetä voimakasta kulkeutumista tietyn tyyppisten elintarvikkeiden yhteydessä. Jotta tiedät mitkä rajoitukset ovat voimassa ja mille elintarvikkeille käsineitä/hihoja voidaan käyttää, kysy neuvoja Ansellin tekniseltä osastolta tai lue Ansellin ruokien yhdenmukaisuusvakuutus.
6. Jos käsineet on merkitty, painetut pinnat eivät saa joutua kosketuksiin ruuan kanssa.
7. Joidenkin käsineityyppimallien pituus voi olla alle EN 420:2003:ssa määritetty käsineen vähimmäispituus – kuten alla olevassa taulukossa esitetään. Nämä käsineet ovat 'Erikoiskäyttöön sopivia käsineitä', koska ne on tarkoitettu käytettäväksi suojaamaan kättä VAIN mekaanisilta tapahtumilta. Älä käytä käsineitä, kun suojausta tarvitaan rannekkeen alueella. Ota yhteyttä Ansellin tekniseen osastoon tai pyydä tekninen esite, jos haluat tietää käsineen pituuden.

Koko	6	7	8	9	10	11
Käsineen enimmäispituus (mm)	220	230	240	250	260	270

## C. Ainesosat/Vaaralliset ainesosat

Jotkut käsineet/hihat saattavat sisältää ainesosia, joiden tiedetään aiheuttavan yliherkillä henkilöillä allergioita, ja tästä syystä ne voivat aikaansaada ärsyttävän ja/tai allergisen reaktion. Jos ilmenee allergisia reaktioita, ota yhteys lääkäriin. Lisätietoja Ansellin tekniseltä osastolta.

## D. Hoito-ohjeet

**Säilytys:** Pidä suojassa suoralta auringonvalolta; säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.

Pidä erossa otsonilähteistä ja avoliekeistä.

**Puhdistus:** Pesun kestävässä käsineissä/hihoissa on Hoito-kuvasymboli, joka on painettu pakkaukseen tai pakkauksen sisällä olevaan esitteeseen. Näiden käyttämättömien käsineiden/hihojen suoritustaso ei laske yhden pesun jälkeen.

Tällöin asiakas tai käsineiden pesijä on vastuussa käsineiden suoritustasosta pesun jälkeen.

Ansell ei voi olla vastuussa konepesun jälkeisestä suoritustasosta.

## E. Hävittäminen

Käytetyt käsineet/hihat saattavat olla tarttuvia tauteja aiheuttavien tai vaarallisten materiaalien saastuttamia.

Hävitä paikallisten viranomaisten sääntöjen mukaisesti. Toimita kaatopaikalle tai poltata valvotuissa olosuhteissa.